



技术要求：

1. 自动门接线参照图；
2. 其余接线（参照说明书-对应公母插口对接）；
3. 注意二极管方向；
4. 对应实物布线美观；
5. 备注：出门按钮接线无方向。

安装指导电话：15250158370（赵工）